

## Prüfungsunabhängig:

Zu vernachlässigen für die Messung sind:

- Außenputz, WDVS, Aussenverkleidungen.
- Einbau der Sanitärobjekte (z.B. Waschbecken) und Haustechnischen Anlagen (wenn die Durchbrüche bereits gemacht wurden).
- Verkleidungen von Steckdosen, Lichtschaltern etc.
- Fußbodeneinbau z.B. Estrich, Bodenbeläge etc.
- Abgehängte Decken.
- Dunstabzug oder Wäschetrockner dürfen fehlen, die Durchdringungen müssen aber fertiggestellt sein.
- Türen zu unbeheizten Räumen sind eingebaut.
- Verbrennungsfeuerstätten dürfen fehlen, die Durchdringungen in den Kamin oder nach Außen müssen fertiggestellt sein.